# U-リペアパッチAP



- ◆ 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社:構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査項目」適合
- ◆ 平成13年国土交通省:告示1372号(平成17年6月1日一部改正)適合
- ◆ 建築基準法施行令第108条の2: 不燃材料 認定

U-リペアパッチはMUマテックス㈱の登録商標です

U-リペアパッチAPは現場での使い易さを求めたオールプレミックスタイプの断面修復用ポリマーセメントモルタルです。水と混ぜるだけで安定した性能を発揮します。

#### ■特長

#### • 施工性

コテ塗り作業性に優れ、壁面に一日で塗り厚40mmの施工が可能です。また、吹付けによる施工も可能です。

#### ・耐ひび割れ性

収縮が非常に小さく、寸法変化が安定しており、さらに特殊繊維入りなため耐ひび割れ性に優れています。

#### • 耐火性能

「かぶり厚さ確保のための補修材料・工法選定マニュアル(案)」に定められる基本性能・不燃性・耐久性の基準を満足し、 評価基準となる部材試験及び耐火試験にて必要となる性能を有していることを確認しています。 上記マニュアルで規定されている工法にて耐火性能が必要な構造物のかぶり厚補修を行うことが可能です。

#### ■ 主な用途

- ・橋脚、梁、高欄、床版、トンネル及び建築物(天井・床・壁)など劣化したコンクリート構造物の断面修復
- 耐火性能が必要な構造物のかぶり厚確保としての断面修復

#### ■ 標準配合、荷姿等

配合	U-リペアパッチAP	水*1	練上がり量*1	標準施工量 (10mm厚ロスなし <sup>*2</sup> )
1袋あたり	10kg**3	1.5~1.8kg	約5.5ℓ	0.55m²
	20kg	3.0~3.7kg	約110	1.1 m²
 1㎡あたり	1,820kg	273~336kg	約1,000ℓ	100m²

- ※1:水量及び練上がり量は、練り混ぜ方法、季節(気温、水温等)により変動します。
- ※2:実際の施工では、施工方法に応じた適切なロス率10~20%を考慮して、必要量を計算してください。
- ※3:10kg袋は受注生産となります。詳細についてはお問い合せください。



20kg 袋

#### ■ 性能試験結果例

東日本·中日本·西日本高速道路株式会社 「構造物施工管理要領」試験方法による

試験項目		試験結果	規格値	試験方法		
単位容積質量 (kg/l)		2.12	_	JIS A 1171		
硬化時間 (時:分)		4:00	1時間以上			
圧縮強度 (N/mm³)	材齢7日	38.2	_	JIS R 5201		
	材齢28日	47.9	補修設計 基準強度以上			
硬化収縮性(%)		0.04	0.05以下	JIS A 1129-3		
付着性 (N/m㎡)	湿潤	2.4				
	耐アルカリ	2.0	1.5以上	JIS A 6909		
	温冷繰返し	2.0				


<sup>%</sup>本試験結果は弊社試験室(20 $^{\circ}$ ±2 $^{\circ}$ )において測定した試験結果の代表的数値です。

## 平成13年国土交通省告示1372号(平成17年6月1日一部改正)

試験項目	試験結果(N/mm²)	規格値(N/mm²)	試験方法
圧縮強さ	52.0	20以上	
曲げ強さ	10.1	6以上	JIS A 1171
接着強さ	2.1	1以上	015 A 1171
接着耐久性	2.0	1以上	

#### 建築基準法施行令第108条の2(不燃材料)

試験項目		試験結果
発熱性試験	加熱開始後20分間の総発熱量が、 8MJ/㎡以下	適合
	加熱開始後20分間、防火上有害な 裏面まで貫通する亀裂及び穴がない	適合
	加熱開始後20分間、発熱速度が、 10秒以上継続して200kW/㎡以下	適合
ガス有害性試験	マウスの平均行動停止時間の値が6.8分以上	適合



#### ■ 施工方法

施工前に、必ず施工要領書及びSDSをお読みください。

#### 1. 下地処理

#### •脆弱部除去

- ・劣化した脆弱部分等をはつり 取り、健全なコンクリート面を 露出させてください。 施工面は、圧縮エア、高圧洗浄 水等で清掃してください。
- ・欠損が大きい場合は、アン カー、メッシュの取り付け等はく 落防止対策を行ってください。

#### •防錆処理

・鉄筋が錆びている場合は、ケレ ン等により錆を落とし、「U-ペ ーストⅡ」を使用して防錆処理 を行ってください。

#### •吸水調整処理

・下地コンクリート面が乾燥し、 吸水が著しい場合は、「U-プ ライマーHD」の3倍希釈液を 刷毛等で塗布してください。

#### 2. 混 練

#### ●練り混ぜ

·練り混ぜは、ハンドミキサー (撹拌羽根はカゴ型タイプ) またはモルタルミキサー (ダマカットタイプ推奨)を 使用して行ってください。

(ハンドミキサーの場合)

- ・練り混ぜ容器に所定の上水 を計量してください。
- ・ハンドミキサーを回転させな がら、「U-リペアパッチAP」 を徐々に投入し、所定量全量 投入後、3分間均一に練り混 ぜてください。




#### 3. 塗付け

#### ・左官工法または吹付工法で 施工してください。

•塗付け

- ・下地との密着性を確保するた め、最初はドカ付けせず、 5mm程度を目安にコテ圧を 十分にかけながら下ごすりを 行い、その後所定の厚さに仕 上げてください。
- 下ごすりが不十分な場合、剥 がれ、接着不良に繋がります。
- ・2回以上の塗り重ねで所定の 厚さに仕上げる場合は、下地 の硬化具合を確認して行って ください。
- ・モルタルの温度は、10~35 ℃の範囲となるように調整し てください。モルタルを加温・ 冷却することは絶対にしない でください。



#### 4. 養生

#### •養 生

- ・降雨、通風、結露、凍結、急激な 乾燥に注意し、換気、シート掛 け等の適切な養生を行ってく ださい。
- ・養生期間中は、振動や衝撃等 を与えないように注意してくだ さい。



#### 使用上の留意事項

#### ◆ 施工上の留意事項

- 施工中および施工後の気温が5℃未満となる恐れがある場合は、施工を中止するか、 保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。
- 高温時の施工では、モルタル温度が上昇し、可使時間が短くなる場合があります。 施工前の試し練り等により、施工に必要な可使時間を確認してください。
- ・現場で、弊社指定材料以外の材料(砂、セメント等)の追加混合は避けてください。
- 一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。
- •製品は、所定の使用期限内でご使用願います。製品の使用期限は、それぞれの施工 要領書をご確認ください。
- ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。

#### ◆ 保管上の留意事項

- ・保管は、パレット積み等により、地面、床面から10cm以上の隙間を確保し、雨露の 掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。
- プライマー、エマルジョン等の水系材料は、低温時に凍結しないよう注意願います。 ※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

#### ◆ 取扱い時の注意事項

- 使用前に、施工要領書等の取扱い説明書を必ずお読みください。
- •取扱いの際は、必ず保護メガネ、防護マスク、ゴム手袋等の保護具を着用し、目や 皮膚への付着、口からの吸引を防止してください。

- 使用済み製品を廃棄する場合は、内容物・容器を都道府県知事の許可を受けた 専門の産業廃棄物処理業者に処理をご依頼ください。
- •施工中に発生した排水等は、水質汚濁防止法等の関係法規・条例に基づき廃棄 してください。
- ※詳細につきましては、各製品のSDS(安全データシート)を必ずお読みください。

#### 本カタログ記載内容についての注意事項

- 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
- ◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

## MUマテックス株式会社

#### ■ リニューアル営業部 ■

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209 Fax: 03-5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209 大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840 広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234 九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309 東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3鹿島広業ビル8階 Tel: 022-262-6235 札幌営業所 〒007-0801 札 幌 市 東 区 東 苗 穂 − 条 1 - 2 - 4 4 Tel: 011-784-8183

## 販売取扱店